

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FENIX

Latarka RC40



GWARANCJA: 60 miesięcy

*po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo.
Rejestruj na stronie: <http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki>

 **kolba**

PPHU KOLBA Łukasz
Matuszczak
Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

Dystrybutor

Zasilanie

- Akumulator Li-ion 7800 mAh 7,4 V

UWAGA!

Przed użyciem należy zdjąć zabezpieczenia z wbudowanej baterii (niewielkie, czarne, plastikowe nakładki na biegunach baterii).

Włączanie/ wyłączenie

W celu włączenia lub wyłączenia latarki należy wcisnąć przycisk, znajdujący się przy głowicy latarki. Przytrzymanie przycisku pozwala na jej chwilowe włączenie. Latarka gaśnie po zwolnieniu przycisku.

Wybór trybów

Tryby można zmieniać poprzez naciśnięcie przełącznika, znajdującego się przy głowicy latarki. Jednorazowe wciśnięcie powoduje przechodzenie na kolejne tryby: turbo – niski – średni – wysoki. Naciśnięcie i przytrzymanie przełącznika spowoduje przejście w tryb stroboskopu. RC40 posiada pamięć ostatnio wybranych trybów. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu latarki, włącza się ona w ostatnim wybranym trybie.

Ładowanie baterii

Latarka RC40 posiada wbudowane zabezpieczenie przed rozładowaniem. Wraz z obniżeniem napięcia, latarka przechodzi w niższy tryb pracy. Gdy poziom naładowania baterii spadnie, a latarka będzie już świecić w trybie niskim, światło zacznie mrugać trzykrotnie w ciągu sekundy w czasie pięciu minut. W tym przypadku należy niezwłocznie naładować baterię. Latarka nie wyłączy się samoczynnie do momentu, gdy nie aktywuje się zabezpieczenie przeciw niskiemu napięciu. Wbudowana bateria posiada zabezpieczenie przeciwko zbyt niskiemu poziomowi naładowania. W tym przypadku, latarka wyłączy się samoczynnie. W momencie włączenia ładowarki do gniazdko, zaświeci się zielona lampka kontrolna. Następnie należy włożyć latarkę do ładowarki i obrócić ją, do momentu, gdy będzie można usłyszeć charakterystyczne kliknięcie. Lampka zmieni wówczas kolor na czerwony, co oznacza rozpoczęcie ładowania. Po skończonym ładowaniu, lampka ponownie zaświeci się na zielono. Całkowity czas ładowania to ok. 3,5 godziny. Nie należy ładować latarki, gdy

jest ona włączona. Wydłuży to czas ładowania lub sprawi, że bateria nie zostanie naładowana w pełni. Tym niemniej, w skrajnych sytuacjach jest to możliwe.

UWAGA!

Bateria ulega samoczynnemu rozładowaniu. W celu zapewnienia maksymalnych osiągnięć latarki, należy ładować baterię co cztery miesiące, jeżeli latarka nie jest w tym czasie używana

Uwagi dotyczące użytkowania i konserwacji

- Nie należy rozkręcać głowicy, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia latarki i naruszenia warunków gwarancji
- zaleca się korzystanie ze źródeł zasilania wysokiej jakości, renomowanych i sprawdzonych firm, jak Varta, Texcus, Duracel, GP, Panasonic, Energizer, Soshine, Fenix
- należy unikać przegrzania baterii. Jeżeli korpus latarki jest gorący, należy przełączyć latarkę na niższy tryb lub wyłączyć ją w celu schłodzenia
- należy zawsze używać źródła zasilania tego samego producenta, tego samego rodzaju, o takim samym poziomie naładowania
- jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas zaleca się wyjęcie baterii, w celu uniknięcia wycieku elektrolitu lub eksplozji baterii
- na czas transportu oraz dłuższego przechowywania zaleca się odkręcenie pokrywy zasobnika na baterie o pół obrotu, w celu uniknięcia przypadkowego włączenia latarki
- w przypadku zużycia się lub uszkodzenia uszczelki, należy wymienić ją na nową
- zaleca się okresowe czyszczenie styków latarki, zwłaszcza gdy zaczyna ona mrugać lub nie można jej włączyć
- nie należy ładować baterii jednorazowych

UWAGA!

Nie stosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do przegrzewania się baterii, a w konsekwencji do wybuchu i uszkodzeniu ciała!

Latarka emituje światło o bardzo dużym natężeniu, które może powodować uszkodzenie wzroku. Nie należy kierować wiązki światła bezpośrednio w stronę oczu.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa towaru

Latarka

Typ

RC40

Numer fabryczny

Data sprzedaży

Pieczętka i podpis punktu sprzedaży

Data przyjęcia	Data wydania	Opis usterki	Pieczęć serwisu

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 - mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
 - niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
 - niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
 - uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produktu przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarzysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży.
11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.
13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

PODPIS I DATA

PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO

**PPHU Kolba udziela niniejszej
gwarancji na okres 60 miesięcy
licząc od daty sprzedaży.**

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax 32 265 22 00 wew. 24
www.kolba.pl
serwis@kolba.pl